

NOTICE MONTAGE



CÔTÉ CINTRÉ



Matériel nécessaire : Vis à bois 4x50, visseuse et maillet

Pour les grandes hauteurs de côté, il faut être 2 pour le montage

1 - Identifier les 3 éléments composants le côté cintré

A - Le plat

B - Le cintrage

C - Le tasseau de fixation (médium)

ATTENTION : Faire attention sur chaque carton est indiqué si élément pour côté cintré gauche ou droit.



2 - Assembler les 3 éléments

Chaque élément s'enclique grâce aux encoches (voir photo).

Le cintrage au plat. Et le tasseau sur le plat.

Pour les éléments de grande hauteur comme pour le PAX, pour encliqueter plat et cintrage il faudra utiliser un maillet.

3 - Poser le côté cintré assemblé sur le côté du caisson.

Prenez un repère de la position du centre du tasseau à l'intérieur du caisson.



4 - Visser

Une fois que le côté est le long du caisson pour le fixer à ce dernier, visser de l'intérieur du caissons à 2 niveaux : tasseau et centrage



Vous pouvez vous aider d'un pied IKEA sans le socle de fixation pour aligner et maintenir votre côté cintré à votre caisson.



Dans le cas d'un îlot avec 2 ou 4 côtés cintrés à installer, nous vous invitons à d'abord monter vos côtés sur les caissons avant de réunir ces derniers.